



# Magnetische Tür

## Aufbauanleitung



1. Legen Sie die Kopf-Rundstange auf den Boden um die Entfernung zwischen beiden Zipwall®-Stielen zu messen und setzen Sie die Teleskopstiele fest.
2. Klappen Sie die Tür auf und schieben Sie die Kopfleiste durch die Manschette.
3. Die Kopfleiste wird in ca. 210 cm Höhe soweit ausgezogen, dass sie an den Teleskopstielen und an den angegebenen Abschnitt arretiert werden. Die Tür sollte den Boden nur leicht berühren.
4. An beiden Seiten ist ein Stück der Türverkleidung mit dem Teleskopstiel gegen den Boden zu drücken.
5. Führen Sie den Cutter durch die Magnetische Öffnung.
6. Bereiten Sie die Füllung der Türverkleidung vor. Separieren Sie die Magnet-Dichtungstreifen in zwei Teile.
7. Halten Sie einen Teil des Streifens hinter die Folie und den anderen Teil davor (Vorderteil) so dass die beiden Teile sich (magnetisch) zusammen ziehen, bzw. die Türe mit der Folienwand verbinden.
8. Verwenden Sie die langen Streifen, um die Seiten der Türe abzudichten.
9. Schneiden Sie abschließend die überschüssige Folie mit einer Schere ab.
10. Die Magnetische selbstschließende Türe ist damit durchgangsbereit.